



# Pflegetipps für Laminatböden

---

Laminatböden sind sehr einfach zu pflegen, dürfen aber weder geschliffen noch versiegelt werden. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Boden haben, sollten Sie die folgenden Pflegetipps beachten:

## Raumklima

Eine wichtige Voraussetzung für die Erhaltung der Schönheit Ihres Laminatbodens ist ein ausgeglichenes Raumklima.

- ideale Raumtemperatur ca. 20 °C
- ideale Luftfeuchtigkeit 45–65 %, speziell im Winter ist für eine ausreichende Befeuchtung der Raumluft zu sorgen.

## Reinigen

- einfach Staubsaugen oder mit Mopp wischen
- niemals nass, sondern nur nebelfeucht wischen
- Fläche mit sauberem Lappen gründlich nachtrocknen
- hartnäckige Flecken oder Verunreinigungen, wie beispielsweise Farbflecken, lassen sich mühelos mit Reinigungsbenzin oder Azeton entfernen
- vermeiden Sie Kernseife oder Salmiak, da das enthaltene Fett Glanzvariationen verursachen kann

## Tipps

- Filzgleiter unter die Füße von Möbelstücken anbringen
- wirksame Fussmatten bei Eingangszonen anbringen
- bei Reinigung sparsam mit Wasser umgehen
- keine öl- oder ammoniakhaltigen Mittel verwenden
- kein Polish oder Bohnerwachs verwenden
- keine Scheuermittel, Stahlwatte oder andere abrasierende Mittel einsetzen
- Übertöpfe bei Zimmerpflanzen verwenden
- Sand und Steinchen sofort entfernen
- niemals Dampfreinigungsgerät verwenden

Die Pflegeanleitung gilt als Empfehlung. Es können daraus keinerlei Gewährleistungs- und Haftansprüche abgeleitet werden.